

## 品質保証書

型式	NZ-520SW (赤) NZ-520SWB(青)	管理 番号	お客様へお願い  お手数ですがご住所、お名前、電話 番号を判りやすくご記入頂きお買上 げの販売店へお渡し下さい。 本書は再発行しませんので紛失しな いように大切に保管して下さい。  Made in KOREA
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号 ( ) -		
	お買上日	年 月 日	
	保証期間		お買上日より1年間
販売店	住所・店名・電話番号		

### 無料修理規定 (必ずお読み下さい)

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書と商品をお買上げの販売店へご提示のうえ修理をご依頼下さい。保証期間内において無償で修理致します。
- 保証期間内であっても次の場合は有償修理になりますのであらかじめご了承下さい。
  - 1) ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。
  - 2) お買上げ後の落下、移動等による故障又は破損。
  - 3) 火災、地震、落雷、風水害、天災地変、公害による故障又は損傷。
  - 4) 保証書のご提示がない場合、お買上げ日、販売店名、お客さま名等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。
- 本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとに於いて無料修理をお約束するものです。従って本保証書についてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店、又は弊社にお問合せ下さい。



輸入・販売元 有限会社 南豆無線電機 (なんず) 〒415-0035  
 静岡県下田市東本郷2-1-5 TEL:0558-22-2421 FAX:0558-23-4838  
 営業時間：平日9:00～17:30 定休日：土日祝祭日 NANZU

## メガホン取扱説明書

NZ-520SW(赤) / NZ-520SWB(青)

このたびは、メガホンをお買上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しくご使用頂くため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長く、ご愛用下さいますようお願い申し上げます。

裏面の「安全上のご注意」もお読みになって下さい

### ■各部の名称及び機能



- ①スピーカー (ホーン部)
- ②トークスイッチ：押すと電源が入り、離すと電源が切れます。
- ③電池カバー：内部に電池収納。乾電池を交換するとき開閉します。
- ④電池ケース：ハンドル内に内蔵。単3形乾電池8本を収納します。
- ⑤送話口 (マイク部)：送話口から1cm程度の距離で話します。
- ⑥スライドスイッチ：マイク、サイレン音、ホイッスル音を切り替えます。
- ⑦ボリューム：マイクの音量を調整。右に回すと大きくなります。
- ⑧外部マイクジャック：オプションのヘッドセットマイクを繋いで音声を拡声できます。
- ⑨ハンドル
- ⑩ベルト：外部マイク使用時、持ち運び時などに肩にかけて使用します。(長さ：伸ばして約60cm)

なんず 検索

[www.nanzu.jp](http://www.nanzu.jp)

### ■電池の交換方法

1. 電池カバーを左にスライドさせて、電池ケースを取り出します。
2. 単三乾電池(8本)を(+)(-)の極性に注意して、電池ケース内に入れて下さい。
1. 電池ケースの向きに注意しながら、本体(ハンドル内)へ戻し電池カバーを閉めて下さい。

### ■マイク放送をするとき

1. スライドスイッチを中央のMICの位置へ合わせます。
2. トークスイッチを押すと電源が入ります。ハウリングの起きない位置にボリューム(音量ツマミ)を調整して下さい。  
※ ご使用する場所や乾電池の消耗度によってハウリングポイント(音量ツマミの位置)は変動します。反響しやすい室内などはハウリングはおこりやすくなります。
3. 送話口(マイク部)と口は出来るだけ近づけて使用して下さい。

### ■サイレン音・ホイッスル音を鳴らすとき

1. スライドスイッチをサイレンまたはホイッスルのいずれかの位置にスライドさせます。
2. トークスイッチを押すと、サイレン又はホイッスルが鳴ります。
3. トークスイッチを離すと、音は止まります。  
※ 注意 サイレン・ホイッスル音量は一定です。ボリュームでは変化しません。

### ■外部ヘッドセットマイク(別売)を接続して使用するとき

1. ボリュームを最小にして、ヘッドセットマイクを外部マイクジャック端子に差し込みます。外部マイクジャックにマイクを挿すと、電源が入ります。トークスイッチを押す必要はありません。
2. ボリュームで適当な音量に調節して下さい。  
※ 使用しない時は、必ず外部マイクをメガホンから抜いて下さい。挿したままだと、電源が入った状態のため、電池が消耗してしまいます。

### ■主な仕様


出力	定格12W 最大20W
通達距離	約300m(音声時)
音圧レベル	約114.5dB(サイレン) 約110dB(ホイッスル)
電源	単三乾電池(R6PU)×8本
電池持続時間	8時間(音声時)
寸法	口径φ130×全長200mm
質量	約0.7kg(乾電池別)


※仕様および外観は改良のため予告なく変更される場合があります




NANZU

## 安全上のご注意




NZ-520SW(赤) / NZ-520SWB(青)

 **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。






 **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

 注意(危険・警告を含む)を促す内容を告げるものです	 禁止の行為であることを告げるものです	 行為を強制したり指示する内容を告げるものです
---	--	--

### 警告

- ◆異常を感じたら直ちに使用を止める、分解や改造をしない  
異常音、煙、臭いがある、水や異物が入った時、破損した時など、火災の原因となる事があります。直ちに電源を切り乾電池を抜いて下さい。修理や点検は販売店へ依頼して下さい。 
- ◆乾電池は充電しない、乾電池の取扱いに注意する  
乾電池は充電しないで下さい。液漏れ・破裂により火災やけがの原因となる事があります。また古いものと新しいもの、種類の違うものを混用しないで下さい。乾電池はショート、分解、加熱をしたり火の中に入れてしないで下さい。 
- ◆指定外の電圧で使用しない  
指定外の電圧で使用しないで下さい。指定電圧を超えた電圧で使用すると火災・感電の原因となります。 

### 注意

- ◆乾電池の極性に注意する  
(+)(-)の極性に注意して表示通り正しく入れて下さい。また乾電池を入れたまま長期放置しないで下さい。非常用として乾電池を入れたままにする場合は電池が消耗していないか、液漏れていないかを定期的に点検して下さい。 
- ◆長時間音が歪んだ状態で使わない  
スピーカが発熱し火災やけがの原因となることがあります。 
- ◆スピーカに耳を近づけない、電源を入れる前は音量を最小にする  
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。 
- ◆熱器具などの近くに置かない  
熱器具、暖房器具の近く、高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所などに置かないで下さい。故障の原因となる事があります。 
- ◆清掃にシンナーやベンジンは使わない  
本機を清掃する場合は水にぬらして固く絞った布を使用して下さい。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布を強く絞って使用して下さい。シンナーやベンジンは変形・変色の原因となりますので使用しないで下さい。 

NANZU