

安全上のご注意

YDT-740

- 警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 注意** (危険・警告を含む)を促す内容を告げるものです
- 禁止** の行為であることを告げるものです
- 強制** 行為を強制したり指示する内容を告げるものです

警告

- ◆異常を感じたら直ちに使用を止める、分解や改造をしない
異常音、煙、臭いがある、水や異物が入った時、破損した時など、火災の原因となる事があります。直ちに電源を切って電池を抜いて下さい。点検や修理は販売店へ依頼してください。
- ◆電池の取り扱いに注意する
乾電池は充電しないで下さい。液漏れ・破損により火災や怪我の原因になることがあります。また古いものと新しいもの、種類の違うものを混用しないで下さい。乾電池はショート、分解、加熱をしたり火の中に入れて下さい。

注意

- ◆本来の目的以外の使用はしないでください。
誘導灯を振り回したり、投げたりすると、怪我や故障、破損の原因になります。また、ライトの光を目に当て続けしないで下さい。目を傷める原因になります。なお、本機は、防水仕様ではありません。水中等での使用はしないで下さい。故障の原因になり使用不能、修理不能となります。
- ◆磁力に注意してください。
強力な磁石を使用していますので、磁気カード・精密機器・医療機器などを近づけないで下さい。カードデータの消失や誤作動の原因になることがあります。
- ◆暖房器具などの近くに置かない
暖房器具の近く、高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所などに置かないで下さい。故障の原因となる事があります。
- ◆清掃にシンナー等の有機溶剤を使用しないで下さい。
清掃する場合は、水にぬらして固く絞った布で汚れをふき取って下さい。シンナーやベンジン等の有機溶剤は変形・変色の原因になりますので使用しないで下さい。
- ◆長期間ご使用にならないときは乾電池を抜いてください。
乾電池の液漏れ等により、電極を腐食させる原因になります。

NANZU

誘導ライト 赤&青&白 (多機能型)

YDT-740



必ず裏面の「安全上のご注意」もお読み下さい


仕様

機能	LED点等モード 5種類 ライト機能 マグネット付
寸法	全長:約30cm グリップ径:約4.2cm
付属品	ストラップ長さ:約15cm
電源	単3形乾電池×4本 別売
製造国	Made in Taiwan
質量	約150g (乾電池別)

- ◆乾電池に関して
 - 1.乾電池の極性(+、-)に注意して挿入して下さい。
 - 2.長期間使用しない場合は、液漏れの恐れがあるため乾電池を外して下さい。
 - 3.古いものと新しいもの、種類が違うものを混用しないで下さい。
 - 4.乾電池が消耗すると十分な性能を発揮できません。

◆使用方法

- 1.グリップ底部の電池蓋を外して、電池ケースを取り出し、単三乾電池4本をマイナス端子がスプリング側になるように挿入します(マンガン電池を推奨)
- 2.点灯モード切替スイッチを押すたび、下記のように点灯モードが切り替わります。
 - 1) 赤の点滅
 - 2) 青の点滅
 - 3) 赤の点滅と青の点滅が交互(長)
 - 4) 赤の点滅と青の点滅が交互(短)
 - 5) 白の点灯および先端部 LED ライト点灯
 - 6) オフ



- ◆LEDライトで懐中電灯として使用できます。
- ◆グリップ底部の電池蓋にマグネットを内蔵しています。
鉄板や重機・車のボディ、H鋼などにマグネット固定ができます。
※強力なマグネットを内蔵しております。データ消失の恐れがありますので磁気カードなどを近づけないで下さい。

輸入・販売元 有限会社 南豆無線電機 (なんず) 〒415-0035
静岡県下田市東本郷 2-1-5 TEL:0558-22-2421 FAX:0558-23-4838
営業時間: 平日 9:00 ~ 17:30 定休日: 土日祝祭日 NANZU