



窓用インターホン マイクシステム

NZ-2006A

JANコード：4562187511077
希望小売価格 税別27,300円

NANZU

■標準構成

親機本体/ACアダプター
子機スピーカーマイク
ピンマイク/両面テープ
固定用クランプ
録音出力用ケーブル
取扱説明書

■簡単設置のマイクシステム

配線工事は、一切不要で各ケーブルのプラグを親機本体ジャックに差し込むだけで使用できる簡易なマイクシステムです。電源は、コンセントへ差し込むだけの簡単接続。



■親機の操作部

- 親機マイク音量**
親機のマイク音量調整。ハウリング（キーン音）の影響が出ない程度に調整します。
- 子機マイク音量**
子機のマイク音量調整。ハウリング（キーン音）の影響が出ない程度に調整します。
- 電源ランプ**
通電中は電源ランプが赤く点灯します。
- 電源スイッチ**
スイッチを押して電源オン、もう一度押すと電源オフ。
- 親機マイクスイッチ**
親機のマイクスイッチです。オフにすると常に音量0で音量調整が効きません。
- 子機マイクスイッチ**
子機のマイクスイッチ。通常は、子機マイクスイッチと親機マイクスイッチの両方をONにして使用します。

■親機の接続部

■子機（必ず接続します）

子機マイクスイッチ（MIC2）がONの時、子機で拾った音声が親機へ流れます。子機はマイクとスピーカーが一体型となっています。

■MIC（外部マイク）

外部マイク（ピンマイクやヘッドマイク）を接続します。親機マイクスイッチ（MIC1）がONの時、外部マイクの音声が子機へ流れます。外部マイクが接続されている時は、親機（本体）付マイクが使えません。

■REC（録音出力）

信号線を接続して、録音機器や拡声器装置へ接続することができます。

■ACアダプター（必ず接続します）

専用アダプター（DC12V出力）を3.5φミニジャックへ接続します。マイクジャックや子機ジャックも同じ形状なので、間違えないようにご注意ください。



■各部の詳細



2泊3日 デモ機貸出サービス(無料)

- ※1 往復送料は、お客さまご負担とさせていただきます。
- ※2 有料レンタルとは異なりますので、着日指定はできません。
- ※3 ご購入を検討中のお客さまのみご利用頂けるサービスです。

■ご注文・お問合せ先

0120-564-702 Tel:0558-22-2446

フリーダイヤル ゴロヨイ ナンズ Fax:0558-23-4838

なんず（有限会社南豆無線電機）

〒415-0035 静岡県下田市東本郷2-1-5 営業時間 平日9:00~17:30

なんず



www.nanzu.jp