品質保証書

型式　NZT-380（5m/10m/20m）		ロット番号	お客様へお願い お手数ですがご住所、お名前、電話番号を判りやすくご記入頂きお買上げの販売店へお渡し下さい。 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
お客様	お名前 ご住所 〒 電話番号（　　）　　－		
お買上日	年　　月　　日		
保証期間	お買上日より６ヶ月間		
販売店	住所・店名・電話番号		

無料修理規定（必ずお読み下さい）

●取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書と商品をお買上げの販売店へご提示のうえ修理をご依頼下さい。保証期間内において無償で修理致します。
●保証期間内であっても次の場合は有償修理になりますのであらかじめご了承下さい。
　１）ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。
　２）お買上げ後の落下、移動等による故障又は破損。
　３）水濡れ、火災、落雷、風水害、天災地変による故障又は損傷。
　４）保証書のご提示がない場合、お買上げ日、販売店名、お客さま名等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。
●本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとに於いて無料修理をお約束するものです。従って本保証書についてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店、又は弊社にお問合せ下さい。

販売元　有限会社　南豆無線電機（なんず）　〒 415-0035
静岡県下田市東本郷 2-1-5　TEL:0558-22-2421　FAX:0558-23-4838
営業時間：平日 9:00 ～ 17:30　定休日：土日祝祭日　　NANZU

https://www.nanzu.jp/

呼出音フラッシュコール説明書　NZT-380

このたびは NANZU 製の呼出音フラッシュコールをお買上げ頂きましてまことにありがとうございます。
正しくご使用頂くため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、末長く、ご愛用下さいますようお願い申し上げます。

◆フラッシュコールの概要

呼出音をフラッシュでお知らせ
電話呼出音を音センサーで感知して、LED フラッシュライトが点滅します。呼出音が聞こえづらい騒音の大きな工場や難聴者などに適しています。

インターホン、チャイムや異音検出にも応用可
電話呼出音の検知の他にも様々なシーンでご活用頂けます。
・インターホンの呼出チャイムに反応して点滅
・赤ちゃんの鳴き声に反応して点滅
・ドアの音に反応して点滅
・同報無線の音声や時報に反応して点滅

設置場所に合わせてフラッシュライトの延長も可能（5m/10m/20m）

NANZU

◆主な仕様

フラッシュ ストロボ部	DC12V 専用　120mA 直径：Φ 70mm LED15 個（90 回/分の点滅）
センサー部	寸法：52 × 36mm 高さ：31mm（突起部含） 最大許容電力：10W(約 0.8A)
AC アダプター部	入力：AC100V　出力：DC12V 800mA コード長：約 1.9m

※防水仕様ではありません。水濡れにご注意下さい。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更される場合があります。

NANZU

安全上のご注意　NZT-380

警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

注意（危険・警告を含む）を促す内容を告げるものです	禁止の行為であることを告げるものです	行為を強制したり指示する内容を告げるものです

警告

◆異常を感じたら直ちに使用を止める、分解や改造をしない
異常音、煙、臭いがする、水や異物が入った時、破損した時など、火災の原因となる事があります。直ちに電源を切って AC アダプターをコンセントから抜いて下さい。修理や点検は販売店へ依頼して下さい。

◆水が掛かる場所では使用しない
本機は防水仕様ではありません。水の掛かる可能性のある浴室やベランダなどの屋外には設置しないで下さい。
ショート、故障、火災の原因となることがあります。

◆指定外の AC アダプターを使用しない
指定外の AC アダプターを使用しないで下さい。指定電源電圧を超えた電圧で使用すると故障や火災の原因となります。

注意

◆子供やペットの近くに置かない
子供の手の届く場所、またはﾍﾟｯﾄにいたずらされるような所には置かないで下さい。故障の原因となる場合があります。

◆フラッシュライトを見つめない
フラッシュライトを見つめないで下さい。目を傷める原因になります。

◆熱器具などの近くに置かない
熱器具、暖房器具の近く、高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所などに置かないで下さい。故障の原因となる事があります。

◆清掃にシンナーやベンジンは使わない
本機を清掃する場合は水にぬらして固く絞った布を使用して下さい。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布を堅く絞って使用して下さい。ｼﾝﾅｰやﾍﾞﾝｼﾞﾝは変形・変色の原因となりますので使用しないで下さい。

NANZU